



Mode d'emploi du Cadenas

Par défaut le code du cadenas est 000, pour le personnaliser il vous suffit d'agir comme ceci :

1. Tout d'abord mettez le code du cadenas sur 000
2. Veuillez pousser le bouton de verrouillage dans le sens de la flèche
3. Choisissez votre code en manipulant les molettes de réglage sur la combinaison choisie (mémorisez votre code secret)
4. Relâchez le bouton de verrouillage / brouillez la combinaison. votre code est enregistré et votre valise verrouillée

Utiliser le même procédé pour chaque changement de code.